




## LTPZ-PCSPL-02: Bedienungsanleitung

### Vorbereitende Schritte:

1. Lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch und studieren Sie die Diagramme, bevor Sie die Leuchten installieren.
  2. Überprüfen Sie die gesetzlichen Vorgaben, die die Verwendung und richtige Installation von Zusatzbeleuchtung regeln.
  3. Trennen Sie die Masseverbindung von der Batterie (markiert mit "-"), um versehentliche Kurzschlüsse zu vermeiden, bevor Sie versuchen, elektrische Kabel anzuschließen.
  4. Verlegen Sie neue Kabel entlang der vorhandenen Verkabelung.
- Wenn Sie Kabel durch den Motorraum führen, halten Sie sie von beweglichen Teilen fern.

### Montage der Leuchten:

- Bohren Sie 8mm Löcher für die Schrauben auf der Oberfläche, wo Sie die LED Leuchte befestigen möchten.
- Verwenden Sie den Bolzen, um die Lampe zu befestigen, fügen Sie die Sicherungsscheibe hinzu und ziehen Sie die Schraube fest.



- Schwarz: Masse (-) L:3000mm**
- Rot: Fernlicht (+) L:3000mm**
- Gelb: Abblendlicht (+) L:3000mm**
- Grün: Positionslicht (+) L:3000mm**
- Grau: Blinker (+) L:3000mm**